

NewWalkings

UNE NOUVELLE FAÇON DE SE DÉPLACER

GUIDE DE MAINTENANCE

GYROROUEV8

Changement de
la coque externe



Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération d'échange des coques externes de la gyroroue V8 d'Inmotion.

Matériel nécessaire

- 1 tournevis cruciforme



ETAPE 1

- 1 Enlevez les coques latérales droite et gauche en dévissant les deux vis sous chaque marche-pied.
- 2 Faites tourner la coque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez-la en la déboîtant vers le haut.



ETAPE 2 *(facultative)*

Des anciennes coques, décollez délicatement les liserés rouges pour les transférer sur les nouvelles coques.



ETAPE 3

Pour le remontage des nouvelles coques reprenez l'étape 1 en sens inverse.

PETITS CONSEILS

- Pour faciliter la rotation de la coque, pensez à soulever la trappe d'accès à la valve de gonflage.
- Pour faciliter la sortie de la coque côté gauche, sortez un peu le trolley de son compartiment.

GUIDE DE MAINTENANCE

Changement de la coque externe

GYROROUÉ V8

