

NewWalkings

UNE NOUVELLE FAÇON DE SE DÉPLACER

GUIDE DE MAINTENANCE

GYROROUEV8

Changement du
trolley de transport



Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération d'échange du trolley de transport de la gyroroue V8 d'Inmotion.

Matériel nécessaire

- 1 tournevis cruciforme



ETAPE 1

- 1 Enlevez la coque latérale, côté trolley, en dévissant les deux vis sous chaque marche-pied.
- 2 Faites tourner la coque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirer-la en la déboîtant vers le haut.



PETITS CONSEILS

- Pour faciliter la rotation de la coque, pensez à soulever la trappe d'accès à la valve de gonflage.
- Pour faciliter la sortie de la coque, sortez un peu le trolley de son compartiment.

ETAPE 2

Pour retirer le trolley, retirer les 4 vis supérieures et les 2 vis inférieures (photo **1**).

Retirez l'embase de fixation du trolley (photo **2**)



1



ETAPE 3

Installez votre nouveau Trolley. Pour le remontage procédez en sens inverse.

GUIDE DE MAINTENANCE

Changement du trolley de transport

GYROROUÉ V8

